

RAY COLOR S. A. DE C. V.



HOJA TÉCNICA

PRODUCTO

SUPRA C
(REMOVEDOR DE PANTALLAS)

DESCRIPCIÓN:

EL **SUPRA C** ESTA DESARRILLADO PARA REMOVER LA EMULSIÓN DE LA PANTALLA. PUEDE SER UTILIZADO TANTO PARA EMULSIONES DE FOTOPOLIMERO, DIAZO Y PELICULAS CAPILARES.

INSTRUCCIONES DE USO:

- REMOVER LA TINTA CON SCREEN WASH (P, W, UV O SUBLI).
- DIRIJIR UN CHORRO DE AGUA POR TODA LA MATRIZ.
- ROCIAR EL **SUPRA - C** EN LA PANTALLA Y TALLAR CON UNA FIBRA POR AMBOS LADOS.
- PERMITA QUE EL **SUPRA - C** ACTUE EN LA MATRIZ POR UN LAPSO DE 3 A 5 MINUTOS APROXIMADAMENTE, SIN DEJAR SECAR EL **SUPRA - C**.
- UTILIZE AGUA A PRESIÓN PARA ENJUAGAR LA PANTALLA.
- SE PUEDE UTILIZAR EN CUALQUIER TIPO DE MALLA, POLIESTER, NYLON Y ACERO INOXIDABLE.

CUIDADOS:

ESTE PRODUCTO ES UN LIQUIDO, BIODEGRADABLE, ES DECIR NO AFECTA LA MEDIO AMBIENTE. SIN EMBARGO LE SUGERIMOS UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR EL CONTACTO DIRECTO CON LA PIEL YA QUE PUEDE IRRITARLA, EN CASO DE SER MUY SENSIBLE. NO ES FLAMABLE, NO NECESITA TRATAMIENTO EL DRENAJE SI SE USA DIRECTO.

Cualquier aclaración sobre el producto favor de comunicarse a **Ray Color S.A. de C.V.** (MÉXICO) (52)-57182701, 56333346, 55383461, 55624469), (595)-9218280, (33)-36132868.

NOTA IMPORTANTE: LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FOLLETO REPRESENTA LO MEJOR DE NUESTROS CONOCIMIENTOS. POR FAVOR REALICE SUS PRUEBAS ANTES DE UTILIZAR LOS PRODUCTOS, YA QUE EL MAL USO DE LOS MISMOS NO ES NUESTRA RESPONSABILIDAD. PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN FAVOR DE CONTACTARNOS.